



O Escarificador/Descompactador IBL tem como principal função romper as camadas compactadas do solo até a profundidade de 28cm. A compactação se origina pelos vários anos de plantio direto ou tráfego de maquinário agrícola.

ESCARIFICADOR

Aumente a produtividade do seu solo com a linha de Escarificadores IBL

Implemento IBL	Número de Garras	Discos 18"	Largura Total	Comprimento	Altura	Largura de Trabalho	Espaçamento entre Garras	Profundidade de Trabalho	Rolos Destorroadores	Peso	Potência Requerida	Velocidade de Trabalho	Rendimento Hectare
ESB 5	5	5	1.915mm	5.570mm	1.380mm	1.600mm	300cm	16 a 28cm	1 rolo de 1.900	1.585kg	50 a 75CV	4 a 7 km/h	0,5 a 1 / h
ESB 7	7	7	2.415mm	5.570mm	1.380mm	2.100mm	300cm	16 a 28cm	1 rolo de 2.500	2.030kg	70 a 105CV	4 a 7 km/h	0,8 a 1,25 / h
ESB 9	9	9	3.015mm	5.570mm	1.380mm	2.700mm	300cm	16 a 28cm	1 rolo de 1.400 + 1 rolo de 1.900	2.540kg	90 a 135CV	4 a 7 km/h	0,9 a 1,6 / h